





Instalace HW karty OpenVox - typ PRI



Copyright © 2012, ss7IPCom s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze dokumentu 140117

Obsah

Kapitola 1 Úvod

12 Technická podpora	2
1.3 Kontaktní údaje	
14 Licence	0

Kapitola 2 Základní principy

Komu je dokument určen	6
Systémové požadavky	6
Přístupová práva	7
Použité symboly	7
	Komu je dokument určen Systémové požadavky Přístupová práva Použité symboly

Kapitola 3 Instalace hardware

3.1	Kompatibilita karty	. 9
3.2	Nastavení přepínačů karty	10
3.3	Použití kabelu pro řízení hodin	11

Kapitola 4 Instalace software

4.1	Získání instalačního balíku ovladačů karty	13
4.2	Příprava instalačního balíku	13
4.3	Detekce přítomnosti karty v počítači	14
4.4	Kontrola a instalace potřebných sw balíků OS Linux	14
4.5	Instalace ovladačů karty DAHDI	15
4.6	Konfigurace karty	16
4.7	Aktivace funkce karty	17

2

6

9

13



Úvod

1 Úvod

<u>Úvodem</u> 2ີ <u>Technická podpora</u> 2ີ <u>Kontaktní údaje</u> 3ີ <u>Licence</u> 3ີ

1.1 Úvodem

Vážení přátelé,

děkujeme za vaše rozhodnutí používat telefonní ústřednu ss7Net 🕏.

IP ústředny produktové řady **ss7Net** 🕏 jsou technologicky vyspělé telefonní systémy provozované na platformě Linux.

IP ústředny **ss7Net** sou postavené na modulárním systému, který svou stavbou a SW / HW výkonem pokrývá celý rozsah požadavků kladených na profesionální ústředny od menších firem, přes Call Centra až po operátorské ústředny vhodné pro přímé propojení do veřejných pevných i mobilních telefonních sítí v ČR / Slovensku i v dalších státech EU, na nejvyšší možné úrovni - dvoubodové E1/SS7. Ústředny disponují moderními funkcemi a splňují nejvyšší nároky na výkon, kvalitu a dostupnost.

Věříme, že se ústředna **ss7Net** stane nepostradatelným a každodenním partnerem ve vašem životě. Přejeme vám spolehlivou komunikaci s tímto výrobkem!

ss7IPCom s.r.o.

1.2 Technická podpora

Pokud při používání ústředny **ss7Net P** narazíte na nějaké potíže, v první řadě se přesvědčte, že používáte nejnovější dostupné verze software ústředny včetně všech aktualizací. Jaký je Váš typ a verze hardware a software naleznete v aplikaci tenkého klienta *HW konfigurace* v sekci *Konfigurace ústředny*. Pokud tuto aplikaci nemáte dostupnou, nemáte zřejmě jako běžný uživatel dostatečná práva pro její zobrazení a používání. V tomto případě se obraťte se na svého správce ústředny.

V případě že používáte poslední dostupné verze software a váš problém přetrvává, prostudujte prosím nejprve seznam nejčastěji kladených dotazů, které naleznete na adrese <u>http://www.ss7.cz/</u>. Možná zde naleznete řešení na základě publikovaných zkušeností technické podpory.

Pokud jste ani zde nenalezli odpověď na svoji otázku nebo máte konkrétní uživatelský problém, prosím kontaktujte technickou podporu firmy jež vám tento produkt dodala. Pokuste se sdělit všechny potřebné informace (typ a verze hardware a software, operační systém a jeho speciální nastavení, ...) a přesný popis vedoucí k chybě nebo způsobující problémy s instalací telefonní ústředny **ss7Net** $rac{1}{2}$.

Na adresu podpory můžete napsat i vaše připomínky k funkcím i požadavky na rozšíření možností, kterými se budeme při vývoji programu zabývat.

2

Technická podpora

Kontakty a formuláře naleznete na webu: http://www.ss7.cz/

1.3 Kontaktní údaje

Výrobce telefonní ústředny ss7Net 🕏

ss7IPCom s.r.o. Říčanská 5, 101 00 Praha - Vinohrady tel.: + 420 220 991 007, fax: + 420 220 991 009 IČO: 241 34 945 <u>http://www.ss7.cz</u> e-mail: <u>sekretariat@ss7.cz</u> dohled@ss7.cz

1.4 Licence

ss7Net ᄛ – Nápověda

Části nápovědy lze libovolně tisknout pouze pro osobní potřebu, pokud není společností **ss7IPCom** s.r.o. povoleno jinak. Nápověda i její tištěné kopie jsou chráněny autorským zákonem a nelze je dále bez povolení šířit zdarma ani za úplatu. Žádná část nápovědy nesmí být kopírována, vydávána, ukládána v zobrazovacích systémech nebo přenášena jakýmkoli způsobem včetně elektronického, fotografického či jiného záznamu bez písemného svolení **ss7IPCom** s.r.o.

Informace jsou poskytovány bez záruky, mohou se bez upozornění změnit a nemohou být považovány za závazek producenta. **ss7IPCom** s.r.o. nepřejímá žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti, které mohou být v textu.

Zákonná práva

Zákonná práva k principům řešení HW i SW systému **ss7Net** isou vlastnictvím firmy **ss7IPCom** s.r.o. Nakládání s těmito právy se řídí českými zákony i mezinárodními smlouvami a dohodami vztahujícími se k licenčním i autorským právům. Za nakládání s těmito právy je mimo jiné považováno také používání, půjčování, kopírování, změny, dekompilace, zpětné analýzy, vytváření odvozeného HW i SW apod. Jakýkoliv zásah a pozměňování SW ústředny je nepřípustné a protizákonné.

Odpovědnost

Za případné vzniklé škody způsobené používáním nebo provozem telefonní ústředny **ss7Net** provozované na OS CentOS instalované uživatelem pomocí instalačního balíku **CentOS pro SW** ústředny **ss7Net** nebo za případné vzniklé škody způsobené používáním nebo provozem OS CentOS instalovaného uživatelem pomocí instalačního balíku **CentOS pro SW** ústředny ss7Net, výrobce ani prodejce nezodpovídá.

Autorský tým

Václav Bambula, Ing. Jaroslav Holub, Jiří Pánek, Ing. Rudolf Voříšek, Martin Stařík, Ing. Rudolf Novák, Ing. Adam Holub, Ing. Martin Jakůbek, David Bazala, Ing. Petr Šebek, Jindřich Holub.

Poděkování

Firmě Český Bezdrát s.r.o.

Verze dokumentu 140117 Text neprošel jazykovou korekturou. Software: © 2012 ss7IPCom s.r.o. Dokumentace: © 2012 ss7IPCom s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.



Základní principy

2 Základní principy

<u>Komu je dokument určen</u>ि । <u>Systémové požadavky</u>ि । <u>Přístupová práva</u>ि । <u>Použité symboly</u>ि ।

Tento text popisuje instalaci a nastavení hardwarové karty OpenVox typu PRI pro telefonní ústřednu **ss7Net ?**. Telefonní ústřednou **ss7Net ?** jsou podporovány karty řady D130/DE130, D230/DE230 a D430/DE430. Karta OpenVox slouží k rozšíření hardwarových rozhraní telefonní ústředny.

2.1 Komu je dokument určen

Příručka je určena správcům a administrátorům telefonní ústředny ss7Net 록.

Předpokládané základní znalosti

Předpokládá se, že čtenář této příručky má základní zkušenosti s ovládáním osobního počítače (např. typu PC), operačního systému Linux.

U osoby provádějící instalaci a nastavení hardwarové karty OpenVox do telefonní ústředny ss7Net 루 se předpokládají:

Dobré teoretické znalosti i praktické zkušenosti s instalací hw komponent do osobního počítače.

Dobré teoretické znalosti i praktické zkušenosti s obsluhou operačního systému Linux.

Dobré teoretické znalosti i praktické zkušenosti s principy telefonních systémů (např. analogových, ISDN a VoIP koncových zařízení, telefonních ústředen, telefonních sítí, telefonních signalizací i rozhraní).

Dobrá znalost principů a funkcí všech speciálních i standardních dílů telefonní ústředny ss7Net 2.

Podoba příručky

Tento dokument existuje v těchto podobách:

□ Tištěný dokument distribuovaný výrobcem a obchodním nebo servisním partnerem (jako součást dokumentace přiložené k telefonní ústředně nebo v rámci souvisejících školení).

Elektronický dokument dostupný na webových stránkách výrobce, obchodního nebo servisního partnera.

2.2 Systémové požadavky

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky samotné karty OpenVox nejsou příliš velké, ale z důvodu software potřebného pro její obsluhu a komunikaci v rámci systému **ss7Net** *z* jsou doporučeny minimální parametry HW:

- Volné místo na disku: 60 GB pokud možno na zrcadlených discích
- Operační paměť: 4 GB
- Procesor: 2 procesorová jádra, minimálně 1,6 GHz, Intel
- Síťové rozhraní: jedno síťové rozhraní rychlosti alespoň 100Mbit

6

7

Požadavky na datové spojení

Pro bezproblémovou komunikaci během instalace a provozu karty OpenVox jsou doporučeny minimální parametry datového připojení:

□ Funkční připojení k internetu. Pro instalaci je doporučena rychlost minimálně 512 kbps. Pro provoz je minimální rychlost závislá na rozsahu požadované komunikace v rámci systému (počty současných spojení atd.).

Funkční DNS

Požadavky na softwarové vybavení

Pro bezproblémovou funkčnost karty OpenVox jsou předepsány parametry SW:

Operační systém CentOS 5 (poslední verze) 32 bit nebo 64 bit

- Možnost přihlásit se jako root
- □ Nainstalované softwarové balíky:
 - bison
 - bison-devel
 - ncurses
 - ncurses-devel
 - zlib
 - zlib-devel
 - openssl
 - openssl-devel
 - gnutls-devel
 - gcc
 - gcc-c++

2.3 Přístupová práva

Pro uskutečnění instalace karty OpenVox je třeba mít kompletní přístup k počítači. Jak fyzický, kdy je nutno kartu instalovat do rozšiřujícího slotu počítače. Tak softwarový, kdy jako uživatel **root** OS Linux je nutno nainstalovat ovladače a obslužný software karty.

2.4 Použité symboly

V dokumentu Instalace HW karty OpenVox - PRI jsou používány tyto ikony:

Symbol	Význam
	dotaz
	informace
8	Tento symbol signalizuje zvláštní upozornění nebo nebezpečí. Odstavce takto označené čtěte se zvláštní pozorností.



Instalace hardware

9

3 Instalace hardware

<u>Kompatibilita karty</u> ि <u>Nastavení přepínačů karty</u> ि Použití kabelu pro řízení času ि।

Sekce instalace hardware popisuje instalaci karty do počítače a její nastavení na úrovni hardware. V případě potřeby lze stáhnout ke kartám OpenVox originální instalační manuál na stránkách výrobce - <u>www.openvox.cn</u> . Na stránkách výrobce lze stáhnout také technickou dokumentaci s kompletní specifikací karet.

3.1 Kompatibilita karty

Karty Openvox se vyrábějí s dvěma druhy PC sběrnic - PCI-E a PCI. Karty se sběrnicí PCI-E jsou kompatibilní se sloty PCI-E x1, x2, x4, x16. Karta se sběrnicí PCI je kompatibilní se sloty 32-bit 5V, 64-bit 3,3V nebo 64-bit 5V (viz *Obrázek 1*).

Při instalaci dodržujte základní bezpečnostní předpisy pro práci s počítačovou technikou. Při vkládání karty do rozšiřujících slotů mějte základní desku odpojenou od napájení. Dle typu sběrnice rozšiřující karty ji zasuňte do příslušného slotu na sběrnici.





Dostupné podporované karty jsou:

- D130P PCI karta s jedním portem E1/T1/J1
- D130E PCI-E karta s jedním portem E1/T1/J1
- D230P PCI karta s dvěma porty E1/T1/J1
- D230E PCI-E karta s dvěma porty E1/T1/J1
- D430P PCI karta se čtyřmi porty E1/T1/J1

- D430E PCI-E karta s čtyřmi porty E1/T1/J1
- DE130P PCI karta s jedním portem E1/T1/J1 osazeným hardwarovým echo cancellation modulem
- DE130E PCI-E karta s jedním portem E1/T1/J1 osazeným hardwarovým echo cancellation modulem
- DE230P PCI karta s dvěma porty E1/T1/J1 osazenými hardwarovým echo cancellation modulem
- DE230E PCI-E karta s dvěma porty E1/T1/J1 osazenými hardwarovým echo cancellation modulem
- DE430P PCI karta se čtyřmi porty E1/T1/J1 osazenými hardwarovým echo cancellation modulem
- DE430E PCI-E karta s čtyřmi porty E1/T1/J1 osazenými hardwarovým echo cancellation modulem

3.2 Nastavení přepínačů karty

Před vlastní instalací karty do počítače je nutné nastavit hardwarové přepínače na kartě.

Podrobný popis přepínačů je možné nalézt v originálu manuálu každé karty. Zde je uveden základní popis pro potřeby instalace karty do telefonní ústředny ss7Net provozované v Evropě, respektive protokol DSS1.



Obrázek 2 - porty a HW přepínače karty

Karta obsahuje přepínače:

přepínač A - Nastavení vnitřních nebo externích hodin - pokud je přepínač spojen, řízení hodin je z externího zdroje.

přepínač B - Nastavení normy E1/T1 - pokud je přepínač v poloze On, je nastavena norma E1. Každý port má vlastní nastavení normy. Pro region Evropa nastavte normu E1.

□ konektor C - Externí řízení hodin - pro více karet je možné nastavit propojovacím kabelem jedny hodiny pro všechny karty. Konektor je rozdělen na vstup a výstup. Podle potřeby můžete propojit s jinou kartou.

přepínač D - Nastavení ID karty - Nastavení PCI přepínače v případě více karet pro jejich rozlišení. Pokud je jen jedna, nechat nastavení přepínače na 0. Na druhé a další kartě v PC nastavte přepínač na 1 a další.

3.3 Použití kabelu pro řízení hodin

Pokud máte v počítači jen jednu kartu, všechny kanály na této kartě se řídí stejným zdrojem hodin, takže řízení hodin kabelem je zbytečné. Pokud však máte v počítači více než jednu kartu, kabel pro řízení času je lepší použít.

Pokud je více karet, které mají každá samostatné řízení hodin, může docházet zejména při faxových a datových přenosech k nesynchronnosti a tím pádem k výpadkům komunikace.

Kabel pro řízení času donutí všechny karty pracovat se stejným zdrojem hodin.

Konektor pro propojení kabelem pro řízení hodin je popsán v kapitole Nastavení přepínačů karty 10.



Instalace software

4 Instalace software

Získání instalačního balíku ovladačů karty13Příprava instalačního balíku13Detekce přítomnosti karty v počítači14Kontrola a instalace potřebných sw balíků OS Linux14Instalace ovladačů karty DAHDI15Konfigurace karty16Aktivace funkce karty17

Sekce Instalace software obsahuje informace o instalaci ovladačů a obslužného software karty. Jsou zde také popsány parametry nastavení pro správnou funkčnost s telefonní ústřednou **ss7Net** 7.

4.1 Získání instalačního balíku ovladačů karty

Aktuální verze ovladačů pro kartu OpenVox jsou k dispozici na webových stránkách výrobce. Karta OpenVox je kompatibilní s operačním systémem Linux. Pro stažení je možné použít následující odkaz:

http://downloads.openvox.cn/pub/drivers/dahdi-linux-complete/openvox_dahdi-linux-complete-current.tar.

Ze stránek výrobce karty OpenVox stáhnete instalační balík: openvox_dahdi-linux-complete-current.tar.gz

4.2 Příprava instalačního balíku

Stažený instalační balík ovladačů karty je komprimovany archiv. Ten je třeba rozbalit. Rozbalení archivu **openvox_dahdi-linux-complete-current.tar.gz** proveďte příkazem: # tar -xvzf openvox dahdi-linux-complete-current.tar.gz

Rozbalením archivu se v aktuálním adresáři vytvoří nový adresář zdrojových dat pro instalaci: ../dahdi-linux-complete-X. X. X+X. X. X

Kde XXX značí číslo verze ovladačů karty.

V tomto adresáři je soubor README, v kterém jsou uvedeny další a podrobnější informace o instalaci karty OpenVox.

4.3 Detekce přítomnosti karty v počítači

Pomocí příkazu **Ispci** zkontrolujte, zda je karta OpenVox správně instalována v počítači. Výpis instalovaných karet na sběrnici PCI proveďte zadáním příkazu: # lspci -vvvv

Pokud je naše karta správně vsunutá do sběrnice počítače, mělo by se ve výpisu objevit:

```
20:00.0 Class ff00: Unknown device 1b74:d130 (rev 01)
Subsystem: Unknown device 0005:0000
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop-ParErr+
Stepping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort-
<TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at 91c00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
```

Pokud není karta operačním systémem rozpoznána, vypněte počítač, vyjměte kartu a zkuste ji vložit do jiného PCI nebo PCI-E slotu (druh slotu závisí na typu sběrnice vaší karty).

4.4 Kontrola a instalace potřebných sw balíků OS Linux

Pro správnou funkčnost komunikace karty OpenVox, je nutné mít v operačním systému Linux nainstalované předepsané balíky software.

Potřebné softwarové balíky OS Linux jsou:

- 🗅 bison
- bison-devel
- ncurses
- ncurses-devel
- 🛛 zlib
- zlib-devel
- openssl
- openssl-devel
- gnutls-devel
- □ gcc
- □ gcc-c++

Kontrolu, zda je příslušný balík již nainstalován proveďte zadáním příkazu:

rpm -q "sw_balik"

Kde za *sw_balik* zadejte jmeno sw balíku. Pokud je sw balík již nainstalován, zobrazí se jméno balíku a číslo jeho verze. Pokud sw balík není instalován, zobrazí se informace: *package "sw_balik" is not installed*

🛈 Příklad:

Pro kontrolu,zda je sw balík **bison** nainstalován zadejte příkaz: # rpm -q bison

Pokud je sw balík **bison** již nainstalován, zobrazí se informace: bison-2. 3-2. 1

Pokud sw balík **bison** není instalován, zobrazí se informace: *package bison is not installed*

Stejným způsobem ověřte u všech předepsaných sw balíků, zda jsou v operačním systému Linux nainstalovány.

Pokud některý sw balík v operačním systému Linux chybí, je nutné jej nainstalovat pomocí příkazu **yum** install.

Instalaci chybějícího sw balíku proveďte zadáním příkazu:
yum install "sw balik"

Kde za sw_balik zadejte jmeno chybějícího sw balíku.

Příklad: Pro instalaci chybějícího sw balíku bison zadejte příkaz: # yum install bison

Stejným způsobem proveďte instalaci všech chybějících sw balíků do operačního systému Linux.

4.5 Instalace ovladačů karty DAHDI

Pro funkčnost karty OpenVox je třeba nainstalovat ovladače DAHDI, které zajistí její komunikaci s operačním systémem Linux a obslužným software Komnet telefonní ústředny **ss7Net ?**. Obslužný software Komnet je vždy součástí instalace software telefonní ústředny **ss7Net ?** a jeho činnost je plně automatická.

• Přepněte se do adresáře zdrojových dat pro instalaci zadáním příkazu:

cd /dahdi-linux-complete-X.X.X+X.X.X

Kde XXX značí číslo verze ovladačů karty.

• Spusťte sestavení (kompilaci) programu, instalaci a konfiguraci postupným zadáním příkazů:

- # make
- # make install
- # make config

4.6 Konfigurace karty

Pro konfiguraci karty do systému je nutné zavést modul DAHDI a ovladač karty a spustit automatickou konfiguraci modulu DAHDI.

- Zaveďte modul DAHDI do systému zadáním příkazu:
- # modprobe dahdi
- Zaveďte ovladač karty do systému zadáním příkazu:
- # modprobe opvxd115
- Spusťte automatickou konfiguraci modulu DAHDI zadáním příkazu:
- # dahdi_genconf

Po provedení automatické konfigurace by se měl vytvořit konfigurační soubor system.conf v nově vzniklém adresáři etc/dahdi.

Obsah souboru system.conf po automatické konfiguraci:

```
# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Wed May 15 10:13:46 2013
# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
# your manual changes will be LOST.
# Dahdi Configuration File
#
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
#
# Span 1: D130/0/1 "D130 (E1|T1) Card 0 Span 1" (MASTER)
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
# Global data
loadzone = us
```

defaultzone = us

Uvedený obsah souboru **system.conf** je pro kartu OpenVox s jedním portem E1/T1/J1 (označeno Span). Pokud má karta více portů, pak lze parametry portů nastavit pro každý port samostatně. Parametry pro každý port jsou v samostatné skupině označené Span X, kde X značí číslo portu.

Úprava parametrů konfiguračního souboru system.conf

 Dle potřeb telekomunikačního systému ke kterému bude karta připojena, lze nastavit nebo vypnout funkci *CRC4* uvedením nebo odstraněním z řádku *span*. Signalizace *ccs* a linkový protokol *HDB3* jsou pro správnou funkci ISDN karty nezbytné.

• Na řádku *termtype* se nastaví hodnoty *te* (Slave) nebo *nt* (Master) a to v souladu s nastavení hw přepínače (jumperu) na kartě. Informaci o nastavení Slave/Master vám musí poskytnout váš dodavatel telefonního připojení ISDN. Zpravidla se připojujete jako Slave na nadřízenou ústřednu většího operátora. Pak je nutné nastavit parametr: *termtype: te*

• Řádek *bchan=1-15,17-31* definuje čísla timeslotů určených pro ISDN - primární multimplex PRI. Tyto hodnoty jsou definovány normou ITU-T a nelze je měnit.

• Řádek *dchan=16* definuje timeslot určený pro přenos signalizace, tzv. D-kanál. Jeho pozice na timeslotu 16 je dána normou ITU-T a nelze ji měnit.

Nastavení D-kanálu je možné ve dvou úrovních. Původní nastavení **dchan=16** určuje, že obsluha Dkanálu bude prováděna softwarově na vrstvě DAHDI. Pokud vaše karta (dnes již téměř všechny) podporuje hardwarové zpracování D-kanálu, upravte řádek na:

hardhdlc=16

Tímto nastavením odlehčíte zatížení procesoru v počítači. Obsluha D-kanálu bude probíhat přímo na kartě ISDN. Zvýšíte tak výkon celého systému.

 Nastavení echocanceller=oslec, 1-15, 17-31 určuje skupiny B-kanálů (hovorových kanálů) na které se bude aplikovat automatické potlačení ozvěny (echo). Nastavení je závislé na tom, zda to vaše ISDN karta podporuje (některé starší verze to neumí). Taktéž je nutné se informovat s poskytovatelem telefonního připojení, zda je nutné či vhodné potlačení echa zapínat. V případě, že chcete funkci potlačení echa vypnout, zadejte: echocanceller=none

4.7 Aktivace funkce karty

Pro správnou funkci karty v systému **ss7Net** 🦻 je nutné spustit nastavení timeslotu v kartě. Nastavení timeslotu v kartě proveďte pomocí příkazu:

dahdi_cfg -vvvv

Pokud dojde k akceptování nastavení kanálu dle konfigurace, je vypsáno hlášení pro všechny hovorové kanály:

Setting echocan for channel X to oslec

Kde X udává číslo kanálu. Pro každý kanál bude zobrazeno samostatné hlášení.

Nyní je možné již spustit vrstvu DAHDI, které bude obsluhovat ISDN kartu dle jejího nastavení. Vrstvu DAHDI spusťte zadáním příkazu: # service dahdi start

Pokud bude potřeba zjistit globální stav instalované karty, je možné kdykoliv použít příkaz: # service dahdi status

Pokud bude potřeba přerušit činnost DAHDI, je možné ho zastavit pomocí příkazu:

service dahdi stop

Pro akceptování například pozdějších změn v konfiguraci, je možné použít příkaz: # service dahdi restart

Pro nastavení automatického spouštění DAHDI a obsluhy ISDN karty po zapnutí počítače či restartu zadejte příkaz:

chkconfig dahdi on

Nyní je ISDN karta plně funkční a připravená pro spolupráci s ústřednou ss7Net 🕏.

Pokračujte dále obecným nastavení ISDN technologie pomocí tenkého klienta ústředny **ss7Net** v aplikaci *HW konfigurace*. Popis tohoto nastavení je popsán v manuálu **Tenky_klient_ss7Net_AM** (Administrační manuál).

Certifikovaný prodejce ss7Net

